



Nur für die erste Bereitstellung verwenden. Zum Hinzufügen eines zweiten Knotens siehe **ztC Edge 100i/110i Systeme: Einen Knoten hinzufügen**.

**ztC Edge 100i/110i-Systeme: Ein System mit einem Knoten bereitstellen**

Komponenten vom Benutzer



Monitor (HDMI)



Tastatur (USB)



PC oder Laptop mit Netzwerkverbindung



1/8-Zoll-Schlitzschraubendreher (bei Montage)



Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 (bei Montage)



Netzwerk-kabel



Massekabel und Anschluss (optional)

**Einstellungen beim Netzwerkadministrator erfragen. Bei Verwendung von DHCP ist nur eine statische System-IP-Adresse erforderlich.**

System-IP-Adresse (statische erforderlich) \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ . \_ \_

IP-Adresse Knoten0 \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ . \_ \_

Gatewayadresse \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ . \_ \_

Netzwerkmaske \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ . \_ \_


DNS-Server \_ \_ . \_ \_ . \_ \_ . \_ \_

(System- und Knoten-IP-Adresse müssen sich im selben Subnetz befinden.)


Neues admin-Kennwort \_\_\_\_\_

Systemüberblick


ztC Edge 100i-Systeme (Vorderansicht)




ztC Edge 100i-Systeme (Rückansicht)



ztC Edge 110i-Systeme (Vorderansicht)



ztC Edge 110i-Systeme (Rückansicht)




1. Netztaete
2. HDMI-Port (Monitor)
3. USB-Port (Tastatur)
4. Port A2 (blaues Netzwerk)
5. Port A1 (gelbes Netzwerk)
6. Port P1 (LAN)
7. Massekabelanschluss
8. Stromanschluss


**Versionshinweise und Dokumentationen zum ztC Edge finden Sie unter <http://ztcedgedoc.stratus.com>.**

**Um Zugriff auf weitere ztC Edge-Ressourcen zur Selbsthilfe zu bekommen, darunter Wissensdatenbank-Artikel und Softwaredownloads, besuchen Sie den Stratus-Kundendienst unter <http://www.stratus.com/support>.**

**1** Tastatur und Monitor an den Knoten anschließen, Port P1 an Ihr vorhandenes LAN anschließen und dann Strom an den Knoten anschließen.




**2** Der Knoten schaltet sich automatisch ein. Falls nicht, Netztaaste drücken. Warten, bis der Knoten gestartet wurde. Eventueller Signalton des Knotens beim Starten ist normal.




**3** Im **ztC Edge-Bereitstellungsassistenten**, die **Eingabetaste** drücken, um mit der Bereitstellung des Systems zu beginnen, und die Anweisungen auf dem Bildschirm befolgen.




**4** Bis zu 5 Minuten warten, bis das System die Adresse <https://nnn.nnn.nnn.nnn> anzeigt und die SYS-LED blinkt. Adresse für Schritt 5 notieren.




[https://\\_.\\_.\\_.\\_.\\_.\\_.\\_.\\_.\\_.\\_](https://_._._._._._._._._._)



**5** Bei einem PC oder Laptop mit Netzwerkkonnektivität zum Knoten einen Webbrowser öffnen und Adresse aus Schritt 4 eingeben, um mit der Konfiguration des Systems fortzufahren. Falls Sicherheitswarnung angezeigt wird, Browser-Anweisungen befolgen, um das Laden der Seite zuzulassen. Mit Standardbenutzername und -kennwort **admin** (oder anderen Anmeldedaten, falls angegeben) anmelden. **EULA-** und **Konfigurationsbildschirme** bestätigen.



**6** Im **Lizenz**-Bildschirm dem Link zur Systemregistrierung folgen und dauerhaften Lizenzschlüssel herunterladen. Lizenzschlüssel auf dem System installieren und neues **admin**-Kennwort festlegen, um die Bereitstellung abzuschließen (Hinweis: Wenn jetzt ein zweiter Knoten bereitgestellt wird, mit den Schritten in **ztC Edge 100i/110i-Systeme** fortfahren. **Einen Knoten hinzufügen.**)




Empfohlen

Vor Verwendung des Systems sicherstellen, dass die neueste Software ausgeführt wird. Ausführliche Informationen finden Sie in den **Versionshinweisen**. Software verfügbar unter <https://www.stratus.com/services-support/downloads>.

Optional


Monitor und Maus trennen. Unverlierbare Schrauben am Stromanschluss mit einem 1/8-Zoll-Schlitzschraubendreher anziehen. Vom Benutzer bereitgestelltes Massekabel installieren.



Optional

DIN-Schienenhalterung oder Wandhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 am Knoten befestigen. Oder bei freistehendem Knoten GummifüÙe anbringen.


Montagehalterungen für DIN-Schiene




**zTC Edge 100i-Systeme**  
Montageplatte mit (4) mitgelieferten Schrauben befestigen. DIN-Schienenhalterungen mit (6) mitgelieferten Schrauben an der Montageplatte befestigen.

**zTC Edge 110i-Systeme**  
Keine Montageplatte erforderlich. DIN-Schienenhalterungen mit (6) mitgelieferten Schrauben direkt an der Knotenunterseite befestigen.

Montageplatte für den DIN-Schienen-Netzadapter (Rückansicht)




Wandmontagehalterungen




**zTC Edge 100i-Systeme**  
Wandmontagehalterungen mit (4) mitgelieferten Schrauben befestigen.

**zTC Edge 110i-Systeme**  
Wandhalterungen mit (6) vorhandene Schrauben an der Knotenunterseite befestigen.

Montageplatte für den Wandmontage-Netzadapter (Vorderansicht)



Frei stehend



(4) GummifüÙe (mitgeliefert)